



互牧智能眼镜使用说明书



扫码下载
“智慧互牧”

疫情防控，猪瘟防控，无法进入猪场？




不怕，AR眼镜带你视察猪场！



电子化标准作业（E-SOP），在正确的时间地点，做正确的事情

1. 复杂、非重复性的工作无需安排特殊培训，按AR眼镜指导即可上岗。
2. 解放双手，作业参考信息实时呈现在眼前，无需翻阅手册，节约时间。
3. 兽医远程指导，联合种猪远程诊断。
4. 种猪远程选猪，可做移动视角，观看种猪的肢体，乳头，体型情况。



绑定眼镜设备

步骤1

扫码下载
“智慧互牧”



第一次启动智慧互牧APP时,会提示授权系统权限,请点允许/同意,否则可能导致APP无法使用

步骤2

注册/登录



1

安装智慧互牧APP后,打开APP,输入手机号码及短信验证码完成快速注册。



2

新注册的账号需设置下登录密码


步骤3

绑定设备

扫一扫包装盒上的眼镜
二维码,进行设备绑定




发起眼镜直播



如何连接眼镜？




加入眼镜直播




PC端加入眼镜直播

步骤1 PC端打开主持人发的邀请链接，输入直播号及姓名，加入直播。




PC端加入眼镜直播

步骤2 加入直播后就可以查看直播画面了。




PC端如何发起直播?

步骤1 PC端访问链接: aiot.humuyun.com 登录互牧云AIoT中心




PC端如何发起直播？


步骤2 登录互牧云AIoT中心，点击“互牧智能眼镜”。注：如果所登录的当前账号还没有绑定眼镜，则点击【添加设备】进行绑定。



步骤3 点击【发起直播】进入直播间页面。



步骤4 进入直播间页面后，点击【邀请】复制邀请链接发给目标用户，他们将通过邀请链接加入直播。



物品清单：



智能眼镜 ×1



蓝牙耳机 ×1



手机/手持终端 ×1



使用说明书 ×1